



Instrucciones de Uso Kit Epoxi S1239-TP

<p>1. Descripción del producto. El Kit Epoxy S1239-TP (bi-componente) consiste en una única bolsa con las cantidades exactas de cada uno de los componentes separados por un clip. Se requerirá para realizar la mezcla y extenderlo, un rodillo, esponja y guantes.</p>	<p>2. Sacar el clip. Se recomienda tener el Kit Epoxi S1239-TP una temperatura entre 25-30 ° para facilitar la mezcla. Con los guantes puestos, extrae el clip, estirando fuertemente de cada extremo uno de ellos extremos de la bolsa.</p>
<p>3. Mezcla Inicial. Con los guantes colocados, mezcla el contenido con ayuda de las manos como si lo estuviéramos amasando. Asegurarse de llegar a las esquinas de la bolsa, para que la mezcla sea homogénea.</p>	<p>4. Segunda Mezcla Coloca la bolsa en una superficie plana y continúa mezclando el material con la ayuda del Clip suministrado o con un rodillo. Desplaza el material de un extremo a otro. Realiza estos movimientos durante 2 minutos aproximadamente para conseguir una mezcla homogénea.</p>
<p>5. Apertura de la bolsa. Llevando los guantes colocados, utiliza una Tijeras o un cúter para abrir la bolsa por una de las esquinas. Empuja el contenido de la bolsa de una manera gradual encima de la superficie previamente calentada. Ten cuidado porque el contenido de la bolsa puede estar caliente ;j</p>	<p>6. Aplicación del Kit Epoxi. Aplica el epoxy según el espesor requerido. Consulte el procedimiento de instalación del producto Raytrans®.</p>